

CLEOPATRA

world of wellness

Reinigingsadviezen / Cleaning instructions / Reinigungsempfehlung



Reinigingsadviezen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Cleopatra product!

Om nog jaren van uw aankoop te kunnen genieten geven wij een aantal reinigingsadviezen.

Dagelijks onderhoud

Na elk gebruik adviseren wij alle oppervlakken met lauw water na te spoelen om schade door achtergebleven resten shampoo, vloeibare zeep, douchegel e.d. te voorkomen.

Hierna het oppervlak droog wrijven met een zachte stofvrije doek om kalkaanslag door opdroging te voorkomen. Voor het dagelijkse onderhoud van acryl oppervlakken adviseren wij een zachte spons of een zachte doek met een paar druppels antistatisch reinigingsmiddel.

Volg onderstaande adviezen zorgvuldig op om schade en klachten te voorkomen.

Let op : Onderstaande middelen niet gebruiken. Deze kunnen aanzienlijke schade aanrichten

- Zuren, al dan niet verdund.
- Chloorhoudende en/of blekende reinigingsmiddelen.
- Agressieve reinigingshulpmiddelen zoals: schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoekjes.
- Stoomreinigingsapparaten.



Reinigingsadvies

- Volg de gebruiksaanwijzing van de reinigingsmiddelenfabrikant op.
- Het mengen van reinigingsmiddelen is niet toegestaan.
- Spuit bij gebruik van reinigingsmiddelen in een spuitfles/bus nooit rechtstreeks op het te reinigen oppervlak maar eerst op een zachte doek om te voorkomen dat spuitnevel in kieren dringt waar het schade kan veroorzaken

Cleopatra wellness producten bestaan uit verschillende materialen om optimaal te kunnen voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit.

Componenten met beschadigde oppervlakken moeten worden uitgewisseld vanwege verwondingsgevaar.



Acryl oppervlakken :

- **Baden**
- **Banken**
- **(Stoom / douche) kabine wanden**
- **etc.**

Wanneer de verontreinigingen niet te verwijderen zijn met alleen water kan hierbij gebruik gemaakt worden van een groene zeep of een milde allesreiniger.

Chroom oppervlakken :

- **Kranen**
- **Bedieningen**
- **etc.**

Kalk aanslag is te verwijderen met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroensap. Gebruik nooit een schoonmaakmiddel dat chloor bevat, dit kan het chroom beschadigen

Gecoate oppervlakken :

- **Deur/raam kozijnen**
- **afwerklijsten**
- **etc.**

Wanneer de verontreinigingen niet te verwijderen zijn met alleen water kan hierbij gebruik gemaakt worden van een groene zeep of een milde allesreiniger.

Schade ontstaan door onrechtmatige behandeling valt niet onder de garantie.

Na alle reiniging zorgvuldig naspoelen met voldoende schoon water om alle resten van de reinigingsmiddelen te verwijderen.

Cleaning advices

Congratulations with the purchase of your Cleopatra product!

To enjoy your purchase for many years, we recommend these cleaning advices.

Daily maintenance

After every use we advise to rinse all the surfaces with lukewarm water to reduce the risk of damage from the residue of shampoo, liquid soap or douche gel.

We advise to dry all the surfaces with a soft dust free cloth after use to reduce the risk of lime scale.

A soft sponge or soft cloth and some drops of antistatic cleaning agent are recommended for daily maintenance of acrylic surfaces.

Follow instructions below carefully to reduce the risk of damage.

Warning: Do not use any of the following cleaning products. These can cause significant damage.

- Acids, not even diluted.
- Chloride and/or bleach cleaning products.
- Cleaning materials or appliances with an abrasive effect, such as: cleaning powders, sponge pads or micro fiber cloths.
- Steam cleaners.



Cleaning advice

- Follow the instructions of the cleaning product manufacturer.
- Mixing of different cleaning products is not allowed.
- When using spray cleaners, never spray directly onto the surface but first spray onto a soft cloth instead to prevent atomized spray enter openings and gaps.

Cleopatra wellness products consist of different materials to comply with the needs for design and functionality.

Components with damaged surfaces must be exchanged because of injury risk.



Acrylic surfaces:

- **Bath tubs**
- **Benches**
- **(Steam / shower) cabin walls**
- **etc.**

When the pollution is not removable with only water, you can clean the surface with a soft soap or a mild multi-purpose cleaner.

Chrome surfaces:

- **Faucets**
- **Controls**
- **etc.**

Lime scale is removable with a soft cleaner on citric acid base.

Don't use any cleaning solution that contains chlorine, this can damage the chrome.

Coated surfaces:

- **Door/window frames**
- **decorative edges**
- **etc.**

When the pollution is not removable with only water, you can clean the surface with a soft soap or a mild multi-purpose cleaner.

Damage caused by improper treatment will not be covered by our guarantee.

After cleaning rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.

Reinigungsempfehlung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Cleopatra Produkts !

Um sicherzustellen, dass Sie lange Freude an unseren Produkten haben, geben wir Ihnen hier einige Reinigungsempfehlungen.

Tägliche Reinigung

Spülen Sie nach jedem Gebrauch Shampoo, Duschgel oder Seifenreste mit lauwarmen Wasser ab. Um Kalkbildung zu verhindern, reiben Sie mit einem trockenen weichen Tuch nach. Für den täglichen Unterhalt von Acrylprodukten empfehlen wir ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm, sowie einige Tropfen eines antistatischen Reinigungsmittels.

Befolgen Sie nachstehende Empfehlungen um Schäden zu vermeiden.

Achtung: Folgende Mittel nicht gebrauchen, diese können schwere Schäden verursachen.

- Säuren (auch verdünnt)
- Chlorhaltige und/oder bleichende Reinigungsmittel
- Aggressive Hilfsmittel, wie z.B. Scheuermittel, Scheuerschwamm, Mikrofasertücher
- Dampfreiniger



Reinigungsempfehlung

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigerherstellers
- Mischen Sie Reinigungsmittel auf keinen Fall
- Sprühen Sie Reinigungsmittel aus einer Sprühflasche nie direkt auf die zu reinigende Oberfläche, sondern auf ein weiches Tuch. Sie vermeiden das Sprühnebel des Reinigers in Ritzen eindringt und dort Schaden verursachen kann.

Cleopatra Wellness Produkte bestehen aus verschiedenen Materialien, die nach Design und funktionalen Gesichtspunkten ausgewählt wurden.

Beschädigte Einzelteile müssen wegen möglicher Verletzungsgefahr ausgewechselt werden.



Acryl Oberflächen:

- **Badewannen**
- **Sitzbänke**
- **Dampf- und Duschkabinen**
- **etc.**

Bei Verunreinigungen die nicht mit klarem Wasser entfernt werden können, empfehlen wir die Verwendung eines milden Reinigungsmittels oder Neutralseife.

Chrom Oberflächen:

- **Armaturen**
- **Wandstangen**
- **Handgriffe**
- **etc.**

Kalkrückstände lassen sich mit Reinigern auf Zitronensäurebasis entfernen. Verwenden Sie niemals chlorhaltige Reinigungsmittel, diese können die Chromoberflächen beschädigen.

Beschichtete Oberflächen:

- **Tür-, Fensterrahmen**
- **Dekorleisten**
- **etc.**

Bei Verunreinigungen, die nicht mit klarem Wasser entfernt werden können, empfehlen wir die Verwendung eines milden Reinigungsmittels oder Neutralseife.

Schäden die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Reinigungsmitteln verursacht werden fallen nicht unter die Garantie / Gewährleistung.

Nach jeder Reinigung sollte großzügig mit klarem Wasser nachgespült werden, um eventuell vorhandene Rückstände des Reinigungsmittels vollständig zu entfernen.